

Einstellen

* # * #

Rücksetzen in Grundzustand

* 1 # ...24 * #
* 2 # ...24 * #

Zielrufnummern speichern

bis 24 Ziffern **1 - 0**, **Stern** und **Raute**
für die Klingeltaster 1 - 2

*(alle Zielrufnummern auf **9
=Gruppenruf Fritzbox/Speedport)

* 1 1 # ...24 * #
* 2 2 # ...24 * #

Umleitrufnummern speichern

bis 24 Ziffern **1 - 0**, **Stern** und **Raute**
für die Klingeltaster 1 - 2

*(alle Rufnummern leer)

* 5 # 1 2 3 4 *

PIN-Code speichern (4-stellig)

für Zugangsberechtigung zum Programmieren (Beispiel: 1234)

*(0000)

* 6 # 1-30 *

Türöffner

Anzugsdauer in Sekunden 1 - 30

*(5)

* 6 # * 1-30 *

Türöffner

Anzugsdauer in Sekunden 1 - 30
mit akustischer Türöffnersimulation

*(5)

Einstellen

* 8 0 # 0-9 *

Klingeltaster Bestätigungston Außen

*(1)

0 = AUS
1 = Einzelton
2 - 4 = Zweiklangton
5 - 9 = Mehrklangton

* 8 1 # 1-4 *

Lautsprecher Lautstärke Außen

*(2)

1 = ruhiges Wohngebiet
2 = Ortsbereich
3 = verkehrsreiches Stadtgebiet
4 = Baustelle / Industrielärm

* 8 2 # 1-7 *

Mikrofon Lautstärke Außen

*(1)

1 = normal (maximale Lautstärke)
2 = leicht gedämpft (hohe Lautstärke)
3 = gedämpft 10% (Straßenlärm)
4 = gedämpft 20% (Straßenlärm)
5 = gedämpft 30% (Straßenlärm)
6 = gedämpft 40% (Straßenlärm)
7 = gedämpft 50% (Straßenlärm)

* 8 3 # 1-4 *

a/b Impedanz-Anpassung

*(1)

Anpassung an die a/b-Impedanz des DSL Routers / Telefonanlage
Leitungslänge und Kabeltyp (Fermeldekabel / CAT-Kabel)
1 = Standard (kurzes Kabel / Fritzbox)
2 = Variante 2
3 = Variante 3
4 = Variante 4

* 8 4 # 0-15 *

Verbindungsdauer Rufintervalle

*(0)

Maximale Anzahl der Rufintervalle für Türrufe.
0 = keine Begrenzung
muss aktiviert sein wenn die automatische Türrufumleitung genutzt werden soll

* 8 5 # 10-299 *

Maximale Verbindungsdauer extern

*(120)

für Türrufe von Außen in Sekunden 10-299
(zeitliche Begrenzung)

* 8 6 # 10-299 *

Maximale Verbindungsdauer intern

*(30)

für Türrufe von Innen in Sekunden 10-299
(zeitliche Begrenzung)

* 8 7 # 0-9 *

Aktivieren der Verbindung

*(0)

für Anrufe zur Türstation
0 = sofort, oder nach dem 1 bis 9 Anrufsignal

* 8 8 # 0-3 *

Freizeichenunterdrückung

*(0)

Beim Verbindungsaufbau wird die Außenlautstärke während der Freizeichengabe reduziert.
Aktivieren erfolgt durch Sprachsteuerung oder Tastendruck
0 = Freizeichenunterdrückung AUS (volle Außenlautstärke)
1 = EIN normal
2 = EIN leise (Unterdrückung hoch)
3 = EIN lautlos (vollständige Unterdrückung)

Bedienen

#

Türöffnen während dem Gespräch (Türöffner TO)
Bestätigungston aus dem Lautsprecher (Brummtton)

* * *

Durchsage
Außenlautstärke auf Maximum
(gilt nur für das bestehende Gespräch)

* * #

Verbindung zur Türstation manuell trennen

Betriebsarten Türrufumleitung

1. Dauerhaft
2. Stundenweise mit Rückstellung

* 0 0 *

Türrufumleitung permanent ^{*(AUS)}
Aktivieren der Türrufumleitung permanent (z.B. Mobilrufnummer).
Bei Betätigen der Klingeltaster 1-4 werden die zweiten Zielrufnummern
(Umleitnummern) für Türrufumleitung gewählt.

* 0 1 *

* 0 2 *

* 0 3 *

* 0 4 *

* 0 5 *

* 0 6 *

* 0 7 *

* 0 8 *

Türrufumleitung für Zeitdauer mit automatischer Rückstellung ^{*(AUS)}
Aktivieren der Türrufumleitung auf Zeit (z.B. Mobilrufnummer).
Für die ausgewählte Zeit werden bei Betätigen der
Klingeltaster 1-4 die zweite Zielrufnummern
(Umleitnummern) gewählt.
Nach Zeitablauf werden wieder die ersten Zielrufnummern gewählt.

01 = 1 Stunde
02 = 2 Stunden
03 = 3 Stunden
04 = 4 Stunden
05 = 5 Stunden
06 = 6 Stunden
07 = 7 Stunden
08 = 8 Stunden

* 0 0 #

Türrufumleitung ausschalten
gilt für alle der drei Betriebsarten Türrufumleitung

^{*(Einstellungen nach dem Rücksetzen)}

* # * 0

Testmodus
verschiedene Schaltungsteile des Moduls werden getestet