

Einstellen

* # * #

Rücksetzen in Grundzustand

* 1 # ...24 * #
 * 2 # ...24 * #
 * 3 # ...24 * #
 * 4 # ...24 * #

Zielrufnummern speichern
 bis 24 Ziffern **1 - 0, Stern** und **Raute**
 für die Klingeltaster 1 - 4

*(alle Zielrufnummern auf **9
 =Gruppenruf Fritzbox/Speedport)

* 1 1 # ...24 * #
 * 2 2 # ...24 * #
 * 3 3 # ...24 * #
 * 4 4 # ...24 * #

Umleitrufnummern speichern
 bis 24 Ziffern **1 - 0, Stern** und **Raute**
 für die Klingeltaster 1 - 4

*(alle Rufnummern gelöscht)

* 5 # 1 2 3 4 *

PIN-Code speichern (4-stellig) *(0000)
 für Zugangsberechtigung zum Programmieren (Beispiel: 1234)

* 6 # 1-30 *

Türöffner *(5)
 Anzugsdauer in Sekunden 1 - 30

* 6 # * 1-30 *

Türöffner *(5)
 Anzugsdauer in Sekunden 1 - 30
 mit akustischer Türöffnersimulation

* 6 0 # 1-30 *

Betriebsart für Schaltrelais S *(61)
 60 = Schaltrelais als 2ter Türöffner mit #0 für 1-30 Sek.

* 6 1 *
 * 6 2 *
 * 6 3 *
 * 6 4 *

61 = Schaltrelais für Türglocke mit Klingeltaster 1
 62 = Schaltrelais für Türglocke mit Klingeltaster 2
 63 = Schaltrelais für Türglocke mit Klingeltaster 1+2

 64 = Schaltrelais für Warnblinklicht mit Sirenenton 400Hz + Lautstärke4
 bei ankommenden Gespräch (5 x blinken ca. 0,3s zu Gesprächsbeginn)
 (Aufmerksamkeit / Dringlichkeitsruf / Durchsage bei lauter Umgebung)
 startet mit Eingabe ***

* 6 8 # 5-299 *

68 = Schaltrelais für Klingeltasterbetätigung 1-4 und intern
 mit #0 für 5-299 Sekunden z.B. für Außenlicht / Blendrahmenlicht
 (verzögert nach dem Aufmerksamkeitsblinken des eingebauten LEDs)

* 6 9 *

69 = Schaltrelais zeitgesteuert für Werbeschildbeleuchtung

* 7 0 # h h m m *

Uhrzeit einstellen *(Uhrzeit hh:mm ist 00:00)
 Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm
 z.B. 7 Uhr 30 entspricht der Eingabe 07 für hh und 30 für mm

* 7 1 # h h m m *

Zeitfenster morgens Startzeit *(05:00)
 Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm z.B. 05 00

* 7 2 # h h m m *

Zeitfenster morgens Stopzeit *(09:00)
 Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm z.B. 09 00

* 7 3 # h h m m *

Zeitfenster abends Startzeit *(16:00)
 Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm z.B. 16 00

* 7 4 # h h m m *

Zeitfenster abends Stopzeit *(22:00)
 Eingabe der Uhrzeit im Format hh:mm z.B. 22 00

Einstellen

* 8 0 # 0-9 *

Klingeltaster Bestätigungston Außen

*(1)

0 = AUS
1 = Einzelton
2 - 4 = Zweiklangton
5 - 9 = Mehrklangton

* 8 1 # 1-4 *

Lautsprecher Lautstärke Außen

*(2)

1 = ruhiges Wohngebiet
2 = Ortsbereich
3 = verkehrsreiches Stadtgebiet
4 = Baustelle / Industrielärm

* 8 2 # 1-2 *

Mikrofon Lautstärke Außen

*(2)

1 = normal (maximale Lautstärke)
2 = gedämpft (mittlere Lautstärke)

* 8 3 # 1-4 *

a/b Impedanz-Anpassung

*(1)

Anpassung an die a/b-Impedanz des DSL Routers / Telefonanlage
Leitungslänge und Kabeltyp (Fermeldekabel / CAT-Kabel)
1 = Standard (kurzes Kabel / Fritzbox)
2 = Variante 2
3 = Variante 3
4 = Variante 4

* 8 4 # 0-15 *

Verbindungsdauer Rufintervalle

*(0)

Maximale Anzahl der Rufintervalle für Türrufe.
0 = keine Begrenzung
muss aktiviert sein wenn die automatische Türrufumleitung genutzt werden soll

* 8 5 # 10-299 *

Maximale Verbindungsdauer extern

*(120)

für Türrufe von Außen in Sekunden 10-299
(zeitliche Begrenzung)

* 8 6 # 10-299 *

Maximale Verbindungsdauer intern

*(30)

für Türrufe von Innen in Sekunden 10-299
(zeitliche Begrenzung)

* 8 7 # 0-9 *

Aktivieren der Verbindung

*(0)

0 = sofort, oder nach dem 1 bis 9 Anrufsignal

* 8 8 # 0-3 *

Freizeichenunterdrückung

*(0)

Beim Verbindungsaufbau wird die Außenlautstärke während der Freizeichengabe reduziert.
Aktivieren erfolgt durch Sprachsteuerung oder Tastendruck
0 = Freizeichenunterdrückung AUS (volle Außenlautstärke)
1 = EIN normal
2 = EIN leise (Unterdrückung hoch)
3 = EIN lautlos (vollständige Unterdrückung)

* 8 9 # 0-2 *

Namensschildbeleuchtung

*(0)

0 = AUS
1 = EIN
2 = EIN mit Aufmerksamkeitsblinker

Bedienen

#

Türöffnen während dem Gespräch (Türöffner TO)
Bestätigungston aus dem Lautsprecher (Brummtton)

0

Türöffnen mit Schaltrelais während dem Gespräch (Türöffner S)
oder Aktivieren des Außenlichts

* * *

Durchsage
Außenlautstärke auf Maximum
(gilt nur für das bestehende Gespräch)

* * #

Verbindung zur Türstation manuell trennen

Betriebsarten Türrufumleitung

1. Dauerhaft
2. Stundenweise mit Rückstellung
3. Automatisch bei Nichtannahme

* 0 0 *

Türrufumleitung permanent ^{*(AUS)}
Aktivieren der Türrufumleitung permanent (z.B. Mobilrufnummer).
Bei Betätigen der Klingeltaster 1-4 werden die zweiten Zielrufnummern
(Umleitnummern) für Türrufumleitung gewählt.

* 0 1 *

* 0 2 *

* 0 3 *

* 0 4 *

* 0 5 *

* 0 6 *

* 0 7 *

* 0 8 *

Türrufumleitung für Zeitdauer mit automatischer Rückstellung ^{*(AUS)}
Aktivieren der Türrufumleitung auf Zeit (z.B. Mobilrufnummer).
Für die ausgewählte Zeit werden bei Betätigen der
Klingeltaster 1-4 die zweite Zielrufnummern
(Umleitnummern) gewählt.
Nach Zeitablauf werden wieder die ersten Zielrufnummern gewählt.

01 = 1 Stunde
02 = 2 Stunden
03 = 3 Stunden
04 = 4 Stunden
05 = 5 Stunden
06 = 6 Stunden
07 = 7 Stunden
08 = 8 Stunden

* 0 9 *

Türrufumleitung automatisch bei Nichtannahme ^{*(AUS)}
diese Funktion ist nur bei Verwendung der Funktion
Verbindungsdauer - Rufintervalle möglich. Wird das Türgespräch
während der internen Rufintervalle nicht angenommen,
schaltet sich der Türruf automatisch auf die zweite Zielrufnummer
z.B. auf das Smartphone.

* 0 0 #

Türrufumleitung ausschalten
gilt für alle der drei Betriebsarten Türrufumleitung

^{*(Einstellungen nach dem Rücksetzen)}