



Einstellen / Programmieren

* 0 # #

Rücksetzen in Grundzustand

* 1 # ...24 * #

* 2 # ...24 * #

* 3 # ...24 * #

* 4 # ...24 * #

Zielrufnummern speichern
bis 24 Ziffern **1 - 0, Stern** und **Raute**
für die Klingeltaster 1 - 4

*(alle Zielrufnummern auf **9
=Gruppenruf Fritzbox/Speedport)

* 1 1 # ...24 * #

* 2 2 # ...24 * #

* 3 3 # ...24 * #

* 4 4 # ...24 * #

**Zielrufnummern für
Türrufumleitung speichern**
bis 24 Ziffern **1 - 0, Stern** und **Raute**
für die Klingeltaster 1 - 4

*(alle Rufnummern gelöscht)

* 5 # 1 2 3 4 *

PIN-Code speichern (4-stellig) *(0000)
für Zugangsberechtigung zum Programmieren (Beispiel: 1234)

* 6 # 1-30 *

Türöffner *(5)
Anzugsdauer in Sekunden 1 - 30

* 6 0 *

* 6 1 *

* 6 2 *

* 6 3 *

* 6 4 *

* 6 5 *

* 6 6 *

* 6 7 *

* 6 8 *

* 6 9 *

Klingeltaster-Bestätigungston *(61)
0 = AUS
1 = Melodie 1 (Einzelton)
2 = Melodie 2 (Zweiklangton)
3 = Melodie 3 (Zweiklangton)
4 = Melodie 4 (Zweiklangton)
5 = Melodie 5 (Mehrklangton)
6 = Melodie 6 (Mehrklangton)
7 = Melodie 7 (Mehrklangton)
8 = Melodie 8 (Mehrklangton)
9 = Melodie 9 (Mehrklangton)

* 7 1 *

* 7 2 *

* 7 3 *

* 7 4 *

Außenlautstärke Lautsprecher *(72)
71 = ruhiges Wohngebiet
72 = Ortsbereich
73 = verkehrsreiches Stadtgebiet
74 = Baustelle / Industrielärm

* 7 7 *

* 7 8 *

Außenlautstärke Mikrofon *(77)
77 = normal
78 = laut

* 8 # 0-15 *

Rufintervalle *(6)
Anzahl der Rufintervalle für Türrufe. 0 = keine Begrenzung

* 8 0 # 10-299 *

Gesprächsdauer *(60)
für Anrufe von Außen nach dem Abheben des Hörers
in Sekunden 10-299



Einstellen / Programmieren

* 8 2 *
* 8 3 *
* 8 4 *
* 8 5 *

a/b Impedanz-Anpassung ^{*(83)}

Anpassung an die a/b-Impedanz des DSL Routers / Telefonanlage

82 = a/b Impedanz niedrig

83 = normal (Fritzbox)

84 = mittel (Speedport)

85 = a/b Impedanz hoch

* 8 6 *
* 8 7 *
* 8 8 *
* 8 9 *

a/b Empfindlichkeit ^{*(88)}

abhängig von der a/b-Leitungsdämpfung und dem allgemeinen Umgebungsgeräuschpegel

86 = unempfindlich (lärmbelastete Umgebung)

87 = mittel

88 = normal (ruhiges Wohngebiet, keine

Hintergrundgeräusche an den internen Sprechstellen)

89 = empfindlich (sehr leise Gesamtumgebung)

* 9 # 0-9 *

Aktivieren der Verbindung ^{*(0)}

0 = sofort, oder nach dem 1 bis 9 Anrufsignal

* 9 0 *
* 9 1 *
* 9 2 *
* 9 3 *

Freizeichenunterdrückung ^{*(90)}

Beim Verbindungsaufbau wird die Außenlautstärke während der Freizeichengabe reduziert.

Das Hochfahren auf die eingestellte Außenlautstärke erfolgt durch Drücken einer beliebigen Zifferntaste oder sprachgesteuert

90 = Freizeichenunterdrückung AUS (volle Außenlautstärke)

91 = EIN normal

92 = EIN leise (Unterdrückung hoch)

93 = EIN lautlos (vollständige Unterdrückung)

Bedienen

#

Türöffnen während dem Gespräch

Bei zugewiesener externer Rufnummer für das Türsprechmodul ist das Türöffnen auch von aussen über Mobiltelefon möglich.

* *

Türgespräch manuell trennen

wenn PROG = EIN dreimal Sterntaste ***

* 0 1 *
* 0 2 *
* 0 3 *
* 0 4 *
* 0 5 *
* 0 6 *
* 0 7 *
* 0 8 *
* 0 9 *

Türrufumleitung auf Zeit (Abwesenheitsbetrieb) ^{*(AUS)}

Aktivieren der Türrufumleitung auf Zeit (z.B. Mobilrufnummer).

Für die ausgewählte Zeit werden bei Betätigen der Klingeltaster 1-4 die Zielrufnummern für Türrufumleitung gewählt.

01 = 1 Stunde

02 = 2 Stunden

03 = 3 Stunden

04 = 4 Stunden

05 = 5 Stunden

06 = 6 Stunden

07 = 7 Stunden

08 = 8 Stunden

09 = 9 Stunden

Nach Ablauf dieser Zeit wird automatisch wieder der Normalbetrieb hergestellt = Erste Zielrufnummern.

* 0 * *

Türrufumleitung permanent ^{*(AUS)}

Aktivieren der Türrufumleitung permanent (z.B. Mobilrufnummer).

Bei Betätigen der Klingeltaster 1-4 werden die Zielrufnummern für Türrufumleitung gewählt. Das Ausschalten der Türrufumleitung

(Rückkehr in den Normalbetrieb) erfolgt durch internen

Anruf am Türsprechmodul (Anwesenheit).

*(Einstellungen nach dem Rücksetzen)

