

Bitte beachten!



Lieferumfang

- 1 x Patchbox DC3
- 1 x RJ11 Verbindungskabel
- 1 x RJ45 Patchkabel flach
- 8 x Kabelbinder
- 4 x Schrauben mit Dübel
- 2 x Montageclips für DIN Schienenmontage mit Schrauben

zum einfachen Anschliessen der L-TEK Türsprechanlage mit Integration von bis zu 3 Türglocken, IP Kamera, Türöffnerschalter und Steuerung für Türöffner



Vorbereitung

Laden Sie aus dem L-TEK Shop die Bedienungsanleitung TAB4 DC*plus* und die Planungsunterlagen TAB4 DC*plus* herunter und studieren Sie diese, um Fehler und falsche Handhabung zu vermeiden.



Montage

Bei Wandmontage verwenden Sie die Dübel und Schrauben aus dem Lieferumfang zur Befestigung. Zur Wandbefestigung oder der Montage über einer Wandinstallationsdose sind die vier Löcher an den Ecken im Gehäuseunterteil vorgesehen. Bei DIN-Schienenmontage bereiten Sie das Gehäuseunterteil zuerst vor. Lösen Sie vorsichtig die Elektronikbaugruppe aus dem Unterteil. Achten Sie auf geeignetes Werkzeug. Montieren Sie danach die Klips für DIN-Schienen Montage am Unterteil. Dann die Elektronik Baugruppe wieder vorsichtig einbauen und das Gehäuse auf die DIN-Schiene klipsen.



Stromversorgung für Patchbox DC3

Verwenden Sie für die Patchbox DC3 das Netzteil, das Sie bereits mit dem Türsprechmodul oder der Kamera erhalten haben oder bestellen Sie ein Netzteil im L-TEK Shop.

**Verwenden Sie keinesfalls andere Netzteile die ähnlich aussehen.
Es entfällt der Garantieanspruch, wir leisten keinen Support und haften nicht für Gefahr und Folgeschäden.**



Anschliessen

Verwenden Sie als Verbindungsleitung ein Fernmeldekabel Typ **J-Y(ST)Y 4x2x0,6mm** oder **CAT.5e, CAT.6 oder CAT.7** und wählen Sie eine der Anschlussvarianten aus den Planungsunterlagen im **L-TEK Shop**.